

# weber S15

Impregnantai



ATSPARUS ŠALČIUI



PRALAUDUS GARUI



VIDUJE IR IŠORĖJE



Silikoninis impregnantas

## TECHNINIAI DUOMENYS

weber S15	
Sudėtis	Vanduo, silikono dervos modifikuojantys priedai
Išėiga	0,2-0,8 l/m <sup>2</sup> , priklausomai nuo paviršiaus įgėrimo
Penetracijos gylis	< 10 mm (Klasė I)
Džiovinimo trukmės koeficientas po hidrofobinio impregnavimo:	> 30 % (Klasė I)
Hidrofobizuojančio silikono įgėrio gylis	2-5 mm
Vandens įgėris po hidrofobinio impregnavimo:	< 30 %
Atsparumas šarmams	< 32 %
Spalva	Skaidrus skystis
Naudojimo temperatūra	+5 °C iki +30 °C
Sandėliavimas	Sandėliuojamas sausose patalpose, ne žemesnėje nei +5°C, 6 mėnesių nuo pagaminimo datos.
Įpakavimas	5 l ir 20 l plastikinės talpos
Produkto sertifikatas	IST 134078512.4:1998

## Paskirtis

**weber S 15** tai hidrofobizuojantis silikoninis skystis, skirtas stipriai vandenį įgeriantiems paviršiams (pvz., senam mūriui, čerpėms, keraminiams dirbiniais ir kitoms mažo šarmingumo medžiagoms) hidrofobizuoti, nepakeičiant jų spalvos ir siekiant apsaugoti nuo žalingo vandens, purvo, rūgščių, druskų, pelėsių poveikio pastatų išorėje bei viduje. **weber S 15** dažniausiai naudojamas senam apdailinių plytų mūriui, keraminėms čerpėms ir pan. impregnuoti tūrinio mirkymo būdu.

## Savybės

- Atsparus šalčiui, atstumia vandenį
- Atsparus rūgštims, neatsparus šarmams
- Laidus vandens garams
- Hidrofobizuotas paviršius nepelėja
- Nepakeičia paviršiaus spalvos
- Nesuteikia paviršiui blizgesio
- Nesulaiko vandens spūdzio

## Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, ant jo neturi būti riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų ir pan. Nešvarius senų pastatų fasadus reikia nuplauti aukšto slėgimo vandens srove. Šviežius cementinius paviršius impregnuoti ne anksčiau kaip po 3 mėn. Dėmesio! Vieną kartą užšalęs hidrofobizuojantis silikonas naudoti nebetinka.

## Darbo instrukcijos

Ant paviršiaus skystis tolygiai tepamas šepetiu, voleliu arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nenuteptų plotų ir vengiant nubėgimų. Stipriai drėgmę įgeriantys paviršiai turi būti tepami du kartus, antrą sluoksnį tepant dar neišdžiūvus pirmajam. **DĖMESIO!** Netolygiai paskirsčius skystį ant paviršiaus arba jo perdozavus, ant spalvotų paviršių, gali atsirasti baltų dėmių. Hidrofobizuojant tūrinio mirkymo būdu, skiesti 1 dalį **weber S 15** su 2 dalim švaraus, vėsaus vandens ir gaminius mirkyti 3 min. Hidrofobizuotą paviršių 1 parą saugoti nuo lietaus ir šalčio.

## Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.